



Postazione per interpreti LBB 3222/04



Funzioni di base

- Altoparlante incorporato
- È possibile eseguire collegamenti loop-through per 12 postazioni interprete all'interno e/o tra le cabine degli interpreti
- Le cabine possono contenere fino a tre postazioni interprete
- La funzione di attivazione della ritrasmissione automatica (relè automatico) consente all'interprete di fornire la lingua di ritrasmissione (OR2) per traduzione simultanea in relè
- La funzione di disattivazione del canale B consente all'interprete di disattivare il canale B assicurando il collegamento della postazione al canale A

Controlli e indicatori

- Il microfono montato su asta flessibile, è completo di anello luminoso che si illumina quando il microfono è acceso
- Controllo del volume, dei toni bassi e acuti delle cuffie
- Tasto selettore del canale A-B con indicatori di selezione del canale
- Sei tasti di selezione del canale B in uscita con indicatori di selezione del canale
- Indicatore di ritrasmissione (auto relè) 'OR2'
- Indicatori di "canale occupato" per visualizzare quali canali sono in uso dagli altri interpreti
- Tasto 'mute' del microfono
- Tasto di attivazione del microfono con LED indicatore di stato

- ▶ È in grado di accettare 6 canali per lingue diverse più il canale della lingua di comunicazione
- ▶ Il tasto di preselezione del canale in entrata elimina la necessità di ricercare manualmente tutti i canali della lingua disponibili
- ▶ La possibilità di passare dalla lingua dell'oratore al set di canali sul selettore canali riduce l'eventualità che l'operatore possa commettere errori
- ▶ La funzione elettronica di interbloccaggio del canale consente di evitare che gli interpreti in diverse cabine possano utilizzare lo stesso canale di uscita

- Tasto di selezione con LED indicatori per passare rapidamente dalla lingua di comunicazione al canale impostato sul selettore canali
- Indicatore 'OR2' (ritrasmissione) del canale in entrata per mostrare che la lingua di comunicazione è stata sostituita da un canale di traduzione di trasferimento, quando la funzione di ritrasmissione è attiva
- Selettore del canale della lingua in entrata per il monitoraggio delle cuffie
- Tasto 'vocale' per la comunicazione bidirezionale tra l'interprete e il presidente/operatore
- Tasto di messaggi in uscita
- Indicatore di messaggi in entrata
- Manopola per l'impostazione del canale in uscita mediante l'uscita A

Interconnessioni

- Cavo da 3 m con connettore Sub D a 25 pin
- Presa Sub D a 25 pin per collegamenti loop-through
- Connettori per cuffia di tipo jack stereo da 6,3 mm (0,25")
- Presa 180° DIN a 15 poli per il collegamento delle cuffie dell'interprete con microfono e la disattivazione dell'audio del microfono incorporato
- Presa ausiliaria (messaggio) per la funzione relativa ai messaggi della postazione

Specifiche tecniche

Elettriche

Risposta in frequenza Da 125 Hz (-10 dB) a 12,5 kHz (-2 dB)

Livello di pressione sonora dovuta a rumore annesso < 32 dB

Distorsione armonica totale a sovraccarico < 5%

Attenuazione diafonia > 66 dB

Meccaniche

Montaggio su tavolo e ad incasso

Dimensioni (A x L x P) 20-58 mm x 250 mm x 189 mm
(0,79-2,28 x 9,84 x 7,44")

Peso 1,75 kg

Colore Grigio chiaro

Informazioni per l'ordinazione

Postazione per interpreti LBB 3222/04