




INT-TXK Kit di aggiornamento per trasmettitori



Per eseguire l'aggiornamento di un trasmettitore senza collegamento alla rete ottica (gamma LBB 4502) a un trasmettitore dotato di collegamento alla rete ottica (gamma INT-TX) è necessario il kit di aggiornamento per trasmettitore (INT-TXK). Il kit di aggiornamento è composto dalla scheda di controllo principale a circuiti stampati (PCB) del trasmettitore, da un pannello posteriore, un traversino di collegamento e una vite per il montaggio della scheda di controllo PCB nell'alloggiamento del trasmettitore LBB 4502.

Informazioni per l'ordinazione

Kit di aggiornamento per trasmettitori INT-TXK04

4 canali

Kit di aggiornamento per trasmettitori INT-TXK08

8 canali

Kit di aggiornamento per trasmettitori INT-TXK16

16 canali

Kit di aggiornamento per trasmettitori INT-TXK32

32 canali