




DCN-DISBCM Botões de presidente (conjuntos de 10)



Os botões DCN-DISBCM para as unidades de discussão de presidente substituem o único botão do microfone numa unidade de discussão quando utilizadas no modo Presidente. Estes botões podem ainda ser utilizados para a unidade de discussão no modo Controlo auxiliar

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Montagem	Fixação por encaixe em qualquer unidade de discussão
Cor	Prateado (RAL 9022)

Como encomendar

DCN-DISBCM Botões de presidente (conjuntos de 10) conjunto de 10	DCN-DISBCM
--	-------------------

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, São Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by