




BOSCH

Разработано для жизни

Кнопки для пульта председателя DCN-DISBCM (10 комплектов)



Кнопки DCN-DISBCM для дискуссионного пульта председателя устанавливаются вместо кнопки управления микрофоном при использовании дискуссионного пульта в качестве пульта председателя. Эти кнопки могут также использоваться для дискуссионного пульта во вспомогательном режиме управления.

Техническое описание

Механические

Монтаж	Крепление на любом дискуссионном пульте с помощью защелок
Цвет	Серебристый (RAL 9022)

Информация для заказа

Кнопки для пульта председателя DCN-DISBCM (10 комплектов) **DCN-DISBCM**
комплект из 10